Révision: 9631

Date: 21/09/2012 Page: 1/5

Clé: U4.51.02

Titre : Macro commande MACRO\_ELAS\_MULT

Responsable : Jacques PELLET

# Macro commande MACRO\_ELAS\_MULT

### 1 But

Le rôle de la commande est de calculer des réponses statiques linéaires pour différents cas de charges ou modes de Fourier.

On suppose que les conditions cinématiques (blocages de la structure) et les caractéristiques des matériaux sont invariantes pour tous les cas de charge, ce qui permet d'avoir la même matrice de rigidité.

La structure de données produite est de type <code>mult\_elas</code> pour le cas de charge multiple ou fourier\_elas pour les calculs de Fourier.

Titre : Macro commande MACRO\_ELAS\_MULT Date : 21/09/2012 Page : 2/5
Responsable : Jacques PELLET Clé : U4.51.02 Révision : 9631

## 2 Syntaxe

```
resu = MACRO_ELAS_MULT
                            (
      reuse
                        resu,
      MODELE
                                                            [modele]
                        mo,
   \Diamond
      CHAM MATER
                        chmat,
                                                            [cham mater]
                    =
   \Diamond
      CARA ELEM
                                                            [cara elem]
                        carac,
   \Diamond
      NUME DDL
                        nu,
                                                            [nume ddl]
        CHAR MECA GLOBAL
                                   lchmq,
                                                            [1 char meca]
       / LIAISON DISCRET
                             = 'OUI',
      CAS CHARGE= F (
                        / NOM CAS
                                             moncas,
                                                            [Kn]
                        / MODE FOURIER =
                                             mode,
                                                            [I]
                            TYPE MODE
                                             / 'SYME',
                                                            [DEFAUT]
                                                 'ANTI',
                                             / 'TOUS',
                            CHAR MECA
                                             lcharm,
                                                            [l char meca]
                            VECT_ASSE
                                             chdep,
                                                            [cham_no_depl_r]
                        OPTION
                                                'SANS',
                                             / 'SIEF ELGA', [DEFAUT]
                     \Diamond
                        SOUS TITRE
                                            soustitre, [1 Kn]
    ♦ SOLVEUR = F
                    ( ), [U4.50.01]
      TITRE = titre,
                                                            [1 Kn]
                             )
```

resu est une structure de données RESULTAT de type :

- mult\_elas si le mot clé NOM\_CAS est présent,
- fourier\_elas si le mot clé MODE\_FOURIER est présent.

Titre: Macro commande MACRO ELAS MULT

Date: 21/09/2012 Page: 3/5 Responsable: Jacques PELLET Clé: U4.51.02 Révision: 9631

### **Opérandes** 3

MACRO ELAS MULT est une macro commande qui appelle des opérateurs élémentaires susceptibles de créer temporairement des concepts sur la base globale, il est donc possible que le fichier associé à cette dernière contienne des enregistrements marqués détruits superflus. Pour réduire la taille final du fichier, lorsque l'on désire le conserver, on pourra utiliser la procédure FIN et le mot clé RETASSAGE='OUI' dans le jeu de commandes.

#### 3.1 Opérandes MODELE / CHAM MATER / CARA ELEM

On fournit les arguments permettant de calculer la matrice de rigidité (et les seconds membres).

MODELE =

Nom du modèle dont les éléments font l'objet du calcul mécanique.

chmat,

Nom du champ de matériau.

CARA ELEM = carac,

> Nom des caractéristiques des éléments structuraux (poutre, coque, discrets, ...) s'ils sont utilisés dans le modèle.

#### 3.2 Opérande NUME DDL

```
NUME DDL = nu,
```

Mot clé utilisé pour nommer la numérotation pour une utilisation ultérieure ou pour utiliser une numérotation existante. Si aucun nom n'est fourni, une numérotation est créée temporairement pour chaque appel à MACRO\_ELAS\_MULT.

### 3.3 Opérandes CHAR MECA GLOBAL/LIAISON DISCRET

CHAR MECA GLOBAL = lchmg,

> Mot clé définissant les conditions aux limites mécaniques de blocage de la structure. Ces conditions sont les mêmes pour tous les cas de charge. Elles sont définies par AFFE CHAR MECA OU AFFE CHAR MECA F [U4.44.01].

```
LIAISON DISCRET = 'OUI',
```

Ce mot clé sert simplement à dire qu'il n'y a pas de conditions mécaniques ou cinématiques de blocage de la structure.

### 3.4 Mot clé CAS CHARGE

Mot clé facteur permettant de définir un cas de charge.

Pour chaque occurrence du mot clé facteur, on construit un second membre (sauf si on utilise VECT ASSE (auquel cas le second membre est déjà assemblé)) et on résoud le système linéaire.

#### 3.4.1 Opérande NOM CAS

NOM CAS moncas,

Chaîne de caractères, sert de variable d'accès à la structure de données résultat.

### Remarque:

Chaque cas est nommé par l'utilisateur et la notion de numéro d'ordre n'existe pas.

#### 3.4.2 Opérandes MODE FOURIER / TYPE MODE

Révision: 9631

Date: 21/09/2012 Page: 4/5

Clé: U4.51.02

Titre : Macro commande MACRO\_ELAS\_MULT

Responsable : Jacques PELLET

```
♦ MODE_FOURIER = mode,
```

Entier positif ou nul indiquant l'harmonique de FOURIER sur laquelle on calcule la matrice élémentaire de rigidité et le vecteur élémentaire.

```
\Diamond TYPE MODE = type,
```

Le type de l'harmonique sera symétrique ('SYME'), ou antisymétrique ('ANTI') ou symétrique et antisymétrique ('TOUS') (cf. La notice d'utilisation Fourier [U2.01.07]).

### 3.4.3 Opérandes CHAR MECA / VECT ASSE

```
\Diamond CHAR_MECA = lcharm,
```

Liste de concepts de type char\_meca produit par AFFE\_CHAR\_MECA [U4.44.01] ou AFFE CHAR MECA F [U4.44.01] à partir du modèle mo.

Remarque pour définir un cas de charge de "dilatation thermique seule" :

- •la prise en compte de la dilatation thermique dans un cas de charge est systématique si le champ de matériau "contient" de la température (AFFE VARC/NOM VARC='TEMP').
- •pour que ce chargement soit le seul pris en compte, il faut que lcharm contienne une charge mécanique "nulle" (par exemple une force nodale nulle sur un nœud).

```
♦ VECT ASSE = chdep,
```

Concept de type <code>cham\_no\_depl\_r</code> représentant le second membre du système linéaire à résoudre.

### 3.4.4 Opérandes OPTION

Par défaut la commande MACRO\_ELAS\_MULT calcule les contraintes aux points de Gauss (ou efforts généralisés pour les éléments de structure).

Les autres options de post-traitement seront calculées à posteriori par la commande CALC CHAMP [U4.81.04].

Si l'utilisateur indique OPTION = 'SANS', ces contraintes ne seront pas calculées et la structure de données produite sera moins volumineuse.

### 3.4.5 Opérande sous TITRE

♦ SOUS TITRE = soustitre,

Sous titre que l'on veut donner au champ de déplacement résultat.

## 3.5 Mot clé SOLVEUR [U4.50.01]

Ce mot clé permet de choisir la méthode de résolution des systèmes linéaires. Rappelons que, dans le cas du cas de charges multiple, une seule factorisation est faite pour chaque appel à MACRO\_ELAS\_MULT et une résolution pour chaque cas de charge.

## 3.6 Opérande TITRE

Voir [U4.03.01].

## 4 Exemples

On pourra se reporter au test SSLL14 A [V3.01.014].

Révision : 9631

Date: 21/09/2012 Page: 5/5

Clé: U4.51.02

Titre : Macro commande MACRO\_ELAS\_MULT
Responsable : Jacques PELLET

```
# définition des conditions aux limites de blocage
 bloqu = AFFE CHAR MECA ( MODELE = modele,
                          DDL IMPO=( F(TOUT='OUI' , DZ=0. ),
                                     _F(GROUP_NO=('A','B'),DX=0.,DY=0.,),))
# définition de 4 chargements
        = AFFE CHAR MECA ( MODELE = modele,
                       FORCE POUTRE= F ( GROUP MA= 'D2' , FY= P
                                                                       ) )
             AFFE_CHAR_MECA( MODELE= modele,
charg2
                       FORCE NODALE= F ( GROUP NO= 'C' , FY= F1
                                                                          )
             AFFE CHAR MECA ( MODELE = modele,
charg3
                       FORCE NODALE= F( GROUP NO= 'D' , FX= F2
                                                                          )
             AFFE CHAR MECA ( MODELE= modele,
charq4
                       FORCE NODALE= F( GROUP NO= 'D' , MZ= M \,
                                                                          )
             MACRO ELAS MULT ( MODELE
statique =
                                                     = modele,
                                 CHAM MATER
                                                     = ch mater,
                                 CARA ELEM
                                                     = cara ele,
                                 CHAR MECA GLOBAL = bloqu,
# on donne un nom afin de recupérer le concept NUME DDL
                             NUME_DDL = nu_ddl,
NOM_CAS = 'charge numero 1',
             CAS CHARGE= F (
                              CHAR_MECA = charg1,
                              OPTION = 'SIEF ELGA',
                              SOUS TITRE='charge repartie verticale sur DC',
                          ),
# deuxième série de cas de charge
statique= MACRO ELAS MULT (
                                 reuse
                                                = statique,
                                 MODELE
                                                = modele,
                                 CHAM MATER
                                                = ch_mater,
                                               = cara_ele,
                                 CARA ELEM
                                 CHAR MECA GLOBAL = bloqu,
# on donne le concept NUME DDL calculé précédemment
                              NUME_DDL = nu_ddl,
             CAS CHARGE= ( F ( NOM CAS = 'charge numero 2',
                               CHAR MECA = charg2,
                              OPTION = ( 'SIEF ELGA', 'REAC NODA' ),
                              SOUS TITRE= 'force ponctuelle verticale en C',
                          ),
                          ( NOM CAS
                                      ='charge numero 3',
                              CHAR MECA =charq3,
                              OPTION = ( 'SIEF ELGA', 'REAC NODA' ),
                              SOUS TITRE='force ponctuelle horizontale en C',
                        F ( NOM CAS = 'charge numero 4',
                              CHAR MECA = charg4,
                              OPTION = ( 'SIEF ELGA', 'REAC NODA' ),
                              SOUS TITRE= 'moment en C',
                          ),),
```